

Clax Personril

Blanqueante oxigenado para baja temperatura, ropa de color

43A1

Descripción

Clax Personril es un blanqueante especialmente formulado para uso en lavanderías comerciales, centros hospitalarios y OPL. El producto debería ser aplicado en el lavado principal a temperaturas entre 40 y 70 °C y puede ser usado para todo tipo de ropa, excepto prendas de lana y nylon (poliamida).

Aplicaciones

Clax Personril es un blanqueante estabilizado efectivo a temperaturas medias, basado en una mezcla de ácido peracético, peróxido de hidrógeno y estabilizantes. Es un líquido fácilmente bombeable, facilitando su circulación hacia la solución de lavado.

Este producto puede ser aplicado en todo tipo de ropa (excepto lana y nylon), incluidas prendas de color a 40 - 70 °C. Para obtener un buen rendimiento del blanqueante, la temperatura ideal de lavado debería ser entre 60 y 70 °C. Si es usado siguiendo las instrucciones, **Clax Personril** causa un mínimo deterioro y decoloración de la ropa. Además, este producto proporciona una buena higiene, siempre que las condiciones de temperatura, pH (ver "Instrucciones de Uso") y tiempo de contacto sean correctas.

Debe tenerse en cuenta que las manchas de sangre se fijarán si están en contacto con peracético/peróxido y por lo tanto serán difíciles de eliminar. Por lo tanto es importante evitar cualquier contacto con **Clax Personril** durante la fase inicial de lavado (t= 0 – 7 minutos). Para tratar las manchas de sangre, es recomendable utilizar en el prelavado un producto enzimático. Para mayor información sobre su utilización, ver las "Instrucciones de Uso".

Diversey mantiene un estándar alto en seguridad y criterios medioambientales. Contacte con su agente de ventas para cualquier pregunta o comentario respecto a la seguridad y criterios medioambientales de los productos de Diversey.

Ventajas

Excelente blanqueante para todo tipo de ropa, incluso de color (excepto lana y nylon)

Fácil de dosificar

Mínimo deterioro de la ropa y de los colores cuando es utilizado siguiendo las instrucciones de uso

Capacidad blanqueante a bajas temperaturas, ahorra energía y prolonga la vida de la ropa

Proporciona una buena higiene



Clax Personril

Modo de Empleo

Los niveles de dosificación se harán acorde con la clasificación del lavado.

Dosificación recomendada: 2ml/litro de baño de lavado.

El ratio del baño de la ropa debe estar entre 1: 4 y 1: 6 esto es igual a 8 - 12ml/kg ropa seca.

Debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Clax Personril es más efectivo a temperaturas entre 60 y 70 °C.

El pH de la solución de lavado debería estar entre 9 y 10.

A pH > 10, el rendimiento del blanqueante disminuye (peracético), mientras que a pH < 9 el ácido se evapora creando situaciones peligrosas.

Por lo tanto es esencial un correcto control del pH.

A temperaturas > 70 °C el ácido peracético empieza a descomponerse y el rendimiento del blanqueante disminuye.

A temperaturas por debajo de 60 °C, la efectividad del blanqueante disminuye (por lo que es necesario tiempos de lavado mayores para obtener similar resultado como a 60 – 70 °C).

No usar **Clax Personril** para lavar lana y nylon (poliamida; p.e. gamuza polvo).

Información Técnica

Aspecto:	Líquido claro incoloro .
pH [1% solución]:	3,1.
Densidad relativa [20°C]:	1,110.

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como una especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

El ácido Peracético es un fuerte oxidante y fuertemente ácido.

Evítese el contacto con la piel y especialmente con los ojos. Úsense guantes adecuados y gafas de seguridad cuando se manipula el producto.

Conservar en los envases originales (si es posible), evitando temperaturas extremas.

Información completa sobre manipulación y eliminación de producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.249 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

www.diversey.com